

## Návod k obsluze elektronické zámky Lettera

!! POZOR: Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze předtím, než budete se zámkem manipulovat nebo než budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme ručení za poruchy funkčnosti podmíněné chybným přestavěním, příp. použitím síly nebo neodborným zacházením, ani za věcné a majetkové škody, které lze vyvodit z nesprávného zavírání sejfů.

### 1. Vkládání baterií

Do trezoru jsou potřeba 4 ks 1,5-voltových AA baterií.

Odstraňte kryt baterií na pravé straně elektroniky a vložte baterie. Ujistěte se, zda jsou baterie správně vloženy (pól + nebo -). Nyní se prověří stav elektroniky zámky. Pokud je vše v pořádku, na displeji se objeví "Good".

### 2. Otevření trezoru po vložení baterií

Kvůli prvnímu elektronickému otevření trezoru stiskněte tlačítko "START". Zobrazování na čelní desce ukáže "". Nyní zadejte jeden ze dvou výrobních kódů: 0,0,0,0 (kód uživatele) nebo 8,8,8,8 (master-kód).

Nyní se ozve krátké pípnutí a svítí zelená dioda LED. Na displeji je "OPEN". Otočte otočnou ručku během 5 sekund doprava, abyste sejf otevřeli.

### 3. Programování kódu

Povšimněte si: při tomto trezoru lze uložit do paměti 2 různé kódy. Po prvním otevření a vložení baterií byste měli kvůli vlastní bezpečnosti změnit oba kódy.

Programování 1.kódu uživatele

- Stiskněte červené tlačítko (vnitřní strana dveří při závěsu) Zazní signál a na displeji se objeví "".
- Stiskněte tlačítko "START"
- Nyní zadejte 6 čísel, které chcete použít jako kód uživatele. Ozve se signál, na displeji se objeví "IN" a čísla, které jste naprogramovali. Programování se nyní úspěšně skončilo.

Programování 2.kódu uživatele

- Stiskněte tlačítko "START"
- Zazní signál a na displeji se objeví "".
- Stiskněte červené tlačítko (vnitřní strana dveří při závěsu) Nyní zadejte 6 čísel, které chcete použít jako kód uživatele.
- Ozve se signál, na displeji se objeví "IN" a čísla, které jste naprogramovali. Programování se nyní úspěšně skončilo.

POZOR !! Po zadání nesprávné číselné kombinace se ozve signál a svítí červená dioda LED. Na displeji se objeví "ERROR" a trezor se neotevře. Pokud se nesprávný kód zadá 4krát za sebou, na displeji se objeví

"ERROR" a signál se ozve na asi 3 minuty. V tomto čase trezor na zadávání nereaguje. Pokud použijete k otevření trezoru klíč, můžete signál přerušit stisknutím červeného tlačítka (uvnitř trezoru).

### 4.

otevření sejfů

Stiskněte tlačítko "START"

- Zazní signál a na displeji se objeví "".

- Zadejte Váš kód 1, nebo kód 2
- Po správném zadání kódu svítí zelená dioda LED a na displeji svítí "OPEN".
- Otočte rukojetí do 4 sekund v pravo a otoví se sejf!

## 5. Výstraha pro baterie

Na testování baterií jednoduše stiskněte tlačítko "START". Když se na displeji objeví "LO-BAE", měli byste baterie vyměnit.

## 6. Vložení nových baterií

Do trezoru jsou potřeba 4 ks 1,5-voltových AA baterií.

Vložte nové baterie. Po výměně baterií se prověří stav elektroniky zámky; pokud se na displeji objeví "good", je vše v pořádku.

Doporučujeme používat pouze alkalické baterie.

## 7. MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ:

Ve váš prospěch jsme do trezoru zabudovali mechanický systém nouzového otevírání. Pokud zapomenete svůj kód nebo jste ho někde založili, odstraňte kryt baterií a vyjměte baterie. Zasuňte klíč pro nouzové otevírání a otočte ho doleva až na doraz, pak otočnou ručku otočte doprava. Takto je možné trezor kdykoliv otevřít.