

Návod k použití skříňky na klíče Keytronic s elektronickým zámekem

POZOR: Předtím než začnete s provozem zámku, nebo se pokusíte nastavit nový kód pro elektronický zámek, přečtěte si prosím pozorně tyto provozní instrukce. Neakceptujeme žádnou zodpovědnost za funkční poruchy způsobené chybným přepínáním nebo použitím násilí, rovněž za případné znehodnocení sejfu a ani za ztrátu majetku.

Nikdy nenechávejte nouzový (náhradní) klíč uvnitř skříně.

Obecná poznámka:

Při každém správném stisknutí tlačítka zazní zvukový signál. Maximální povolený čas mezi stisknutím tlačítek je 30 sekund. Při zadání správného vstupního kódu zazní dvojitý zvukový signál. Při zadání nesprávného vstupního kódu zazní zvukový signál 3 krát.

Při změně osobních kódů, se vždy přesvědčte, že dveře na skříní jsou otevřené. V případě, že se něco pokazí, budete mít stále přístup ke svému majetku.

1. OTEVŘENÍ SKŘÍŇKY NA KLÍČE POPRVÉ:

1.1. Odstraňte kryt na přední straně pod klikou dveří.

1.2. Vložte nouzový (náhradní) klíč, který je dodáván s klíčem od skříně a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

1.3. Nyní skříň můžete otáčením kliky na dveřích ve směru hodinových ručiček klíčem otevřít.

1.4. Otočte nouzový (náhradní) klíč do původní základní polohy a vyjměte jej. Nikdy nenechávejte nouzový (náhradní) klíč uvnitř skříně.

1.5. Na vnitřní straně dveří, odstraňte kryt zásuvky na baterie.

1.6. Vložte čtyři 1,5 V AA baterie (alkalické). Dávejte pozor na polaritu! Zavřete zásuvku baterie.

1.7. Skříň na klíče s elektronickým zámekem se dodává s předem výchozím mastercode (1-2-3-4-5-6). Před použitím skříně na klíče, Vám doporučujeme změnit mastercode jakož i osobní uživatelský kód Usercode. Zapište si kódy, které chcete použít, předtím než začnete programovat. Prosím, nepoužívejte žádné kódy, které mají vztah k Vašemu příjmení, data narození a podobně. Kódy a nouzové klíče mějte vždy na bezpečném místě. Nikdy nenechávejte nouzový (náhradní) klíč uvnitř skříně.

2. PROGRAMOVÁNÍ USERCODE:

2.1. Otevřete skříň na klíče, jak je popsáno v bodě (1).

2.2. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.

2.3. Uslyšíte 2 zvukové signály. Nyní máte 5 sekund na zahájení programování nového Usercode.

2.4. Pomocí klávesnice zadejte nový Usercode. Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme zadat kód z 3 až 8 číslic. Potvrdit kód stisknutím tlačítka "#" na klávesnici na vnější straně dveří.

2.5. Správné naprogramování je potvrzeno 2 zvukovými signály.

2.6. Nyní jste úspěšně naprogramovali Usercode.

3. PROGRAMOVÁNÍ nového mastercode:

3.1. Stiskněte dvakrát na klávesnici "0".

3.2. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří. Uslyšíte 3 zvukové signály.

3.3. Pomocí klávesnice zadejte nový mastercode. Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme zadat kód z 3 až 8 číslic.

3.4. Potvrďte kód stiskem tlačítka "#" na klávesnici na vnitřní straně dveří.

3.5. Správné naprogramování je potvrzeno 2 zvukovými signály.

3.6. Nyní jste úspěšně programovali nový mastercode.

4. OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ NA KLÍČE:

4.1. Pomocí klávesnice zadejte kód, který musíte naprogramovat. Potvrďte zadání Vašeho kódu stisknutím tlačítka "#".

4.2. Uslyšíte 2 zvukové signály a blikne zelená LED dioda. Nyní máte 5 sekund na otevření dveří pomocí kliku.

4.3. Otočte klikou dveří vpravo, aby otevřela dveře.

5. ZABLOKOVÁNÍ PO ZADÁNÍ NESPRÁVNÉHO KÓDU:

Při zadání nesprávného vstupního kódu zvukový signál zazní 3 krát. Po zadání 3 nesprávných kódů se elektronický zámek zablokuje. Trvání blokování je stanoveno na 4 minuty, během této doby není možné se zámkem pracovat. Po 4 minutách můžete znovu zadat kód.

6. NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ KLÍČEM:

V případě, že jste ztratili nebo zapomněli kód, nebo když jsou baterie prázdné, můžete udělat následující:

6.1. Odstraňte kryt na přední straně pod kliku dveří.

6.2. Vložte nouzový (náhradní) klíč, který je dodáván s klíčem od skříně a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

6.3 Nyní můžete skřín otáčením kliky na dveřích ve směru hodinových ručiček klíčem otevřít.

7. VÝMĚNA BATERIÍ:

7.1. Otevřete zásuvku baterie na vnitřní straně dveří skříně na klíče.

7.2. Vložte čtyři 1,5 V AA baterie (alkalické). Dávejte pozor na polaritu! Zavřete zásuvku baterie.

POZOR:

Důrazně doporučujeme použít vysoce-kvalitní alkalické baterie, s cílem zajistit správnou funkci

elektronického zámku.

7.3. Baterie nejsou součástí dodávky sejfů !!!