

## Návod pro mechanický kombinační zámek produktu X-Key

**UPOZORNĚNÍ:** Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod a řiďte se jím během manipulace s uvedeným zámkem. V případě nesprávné manipulace nebo použití hrubé síly neodpovídáme za možné poškození zámku, případně za vzniklé škody, které jsou způsobeny nesprávnou manipulací.

**Prosíme, mějte na paměti,** že váš product X-Key je z výroby nastaven na kód: 0 - 0 - 0, který je třeba z bezpečnostních důvodů změnit.

### 1. PRVNÍ OTEVŘENÍ

- 1.1. Odstraňte plastovou krytku ze zámku.
- 1.2. Zadejte přednastavený kód z výroby 0 - 0 - 0 pokud není na jedné úrovni se značkou pro otevření.
- 1.3. Otočte zámkem směrem doleva
- 1.4. Otočte rukojetí směrem doprava dokud se sama nezastaví.
- 1.5. Dveře jsou nyní otevřené.

### 2. NASTAVENÍ NOVÉHO KÓDU

- 2.1. Zvolte si nový **3-místný kód**
- 2.2. Použijte pero nebo tužku a stiskněte tlačítko reset, které najdete na boku místa, kde se zadává kód. **TLAČÍTKO RESET PODRŽTE TAK DLOUHO, DOKUD SE KÓD NEVYRESETUJE.**
- 2.3. Nyní otočte kolečkem s číselnou kombinací dokud nový 3-místný kód není na stejné úrovni jako značka pro otevření.
- 2.4. Nyní už můžete pustit tlačítko RESET.
- 2.5. Nový kód byl nastaven.
- 2.6. Důležité, prosíme ověřte si funkčnost nového kódu ještě pokud jsou dveře otevřené.

### 3. OTEVŘENÍ X-KEY SEJFU

- 3.1. Otáčejte číselným kolečkem dokud není nastaven správný kód na místě se značkou pro otevření.
- 3.2. Otočte číselným kolečkem doleva.
- 3.3. Otočte rukojetí doprava, dokud se nezastaví.
- 3.4. Dveře sejfů jsou nyní otevřeny.

### 4. ZAVŘENÍ X-KEY SEJFU

- 4.1. Zavřete dveře a rukojet' otočte doprava.
- 4.2. Otočte číselným kolečkem až do prava, dokud se nezastaví.
- 4.3. Zrušte číselnou kombinaci kódu.
- 4.4. Sejf X-key je zavřený.
- 4.5. Zkontrolujte, zda se dveře sejfů opravdu zavřely.